

ENTRETIEN DES MENUISERIES

PVC & ALUMINIUM

L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois/an certaines pièces mécaniques nécessaires au bon fonctionnement (voir notices de pose des menuiseries),
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

QUELLE TECHNIQUE ?



ÉPONGE NON ABRASIVE



EAU TIÈDE AVEC DÉTERGENT
INERTE (PH 5 À 7)



RINÇAGE À L'EAU CLAIRE
SANS ADDITIF



ESSUYAGE AVEC CHIFFON
DOUX ET ABSORBANT

Ne jamais utiliser de produits agressifs comme certains détergents ménagers, lessives et solvants, de produits fortement basiques ou acides, ainsi que tout arasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc...)

ENTRETIEN DES FERRURES ET ORGANES DE ROTATION

Au minimum une fois par an et selon les spécifications du fournisseur : Graisser ou huiler les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide ou de résine. Pour les pièces en matériaux de synthèse, se reporter aux spécifications du fabricant.

A noter : Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être graissés ou huilés afin d'éviter le phénomène de patinage.

NETTOYAGE DES ENTRÉES D'AIR

Lorsque les fenêtres sont équipées d'entrée d'air, ces dernières doivent être nettoyées une fois par an. L'entretien consistera à effectuer un dépoussiérage et à veiller à ce que rien ne les obstrue.

Le calfeutrement volontaire des grilles de ventilation est à proscrire car il empêche le renouvellement de l'air garant de la salubrité des locaux (condensation, odeurs).

